

# 6. WIRE CONNECTIONS / 接线 / 배선


*Insulate all*

*For Bluetooth, or External unit :- Red*

*Sub/W :- Violet*

*Amplifier { Gray Black*

*OEM steering unit.*



Attach only a dedicated subwoofer speaker to the subwoofer connector. Connecting an ordinary full-range speaker may cause high-frequency noise.  
只能把专用亚低音扬声器安装在亚低音扬声器连接器上。如果连接普通全频段扬声器, 可能会引起高频噪音。  
전용의 서브우퍼 스피커만을 서브우퍼 커넥터에 부착하십시오. 보통의 풀 레인지 스피커를 연결하면 고주파 소음을 유발할 수 있습니다.

**Note:**  
Some units do not have connecting leads or jacks.  
(Refer to \*.)  
注:  
有些装置没有连接引线或插孔。  
(参照\*)  
주:  
일부 기기에는 연결 리드 선 또는 잭이 없는 것도 있습니다.  
(\* 참조)

**English**

| No. | Description                                     |
|-----|---|
| ①   | FRONT RIGHT Gray (Red)                          |
| ②   | FRONT LEFT Gray (White)                         |
| ③   | REAR RIGHT/SUB WOOFER Black (Red)               |
| ④   | REAR LEFT/SUB WOOFER Black (White)              |
| ⑤   | SUB WOOFER RIGHT Violet (Red)                   |
| ⑥   | SUB WOOFER LEFT Violet (White)                  |
| ⑦   | AUX INPUT RIGHT Red (Red)                       |
| ⑧   | AUX INPUT LEFT Red (White)                      |
| ⑨   | OEM STEERING WHEEL REMOTE CONTROL INPUT (Black) |

**中文**

| 编号 | 描述                |
|----|-------------------|
| ①  | 右前侧 灰色 (红色)       |
| ②  | 左前侧 灰色 (白色)       |
| ③  | 右后方/亚低音扬声器黑色 (红色) |
| ④  | 左后方/亚低音扬声器黑色 (白色) |
| ⑤  | 亚低音扬声器 右侧 紫色 (红色) |
| ⑥  | 亚低音扬声器 左侧 紫色 (白色) |
| ⑦  | 辅助输入 右侧 红色 (红色)   |
| ⑧  | 辅助输入 左侧 红色 (白色)   |
| ⑨  | OEM方向盘遥控输入 (黑色)   |

**한국어**

| No. | 설명                     |
|-----|------------------------|
| ①   | 앞면 오른쪽 회색 (빨간색)        |
| ②   | 앞면 왼쪽 회색 (흰색)          |
| ③   | 뒷면 오른쪽/서브우퍼 검은색(빨간색)   |
| ④   | 뒷면 왼쪽/서브우퍼 검은색(흰색)     |
| ⑤   | 서브우퍼 오른쪽 보라색 (흰색)      |
| ⑥   | 서브우퍼 왼쪽 보라색 (흰색)       |
| ⑦   | AUX 입력 오른쪽 빨간색 (빨간색)   |
| ⑧   | AUX 입력 왼쪽 빨간색 (흰색)     |
| ⑨   | OEM 스티어링 휠 리모컨 입력(검은색) |