

You need to change adaptation canals in 09 bcm module by ODIS (login code 31347):

[VO] Leuchte20BR LA71:	
[LO] Lasttyp 20:	[VO] 34 - LED Bremsleuchten
[LO] Lampendefektbitposition 20:	9
[LO] Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20:	39
[LO] Lichtfunktion A 20:	[VO] Bremslicht
[LO] Lichtfunktion B 20:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert AB 20:	100
[LO] Lichtansteuerung HD AB 20:	[VO] always
[LO] Lichtfunktion C 20:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion D 20:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert CD 20:	0
[LO] Dimming Direction CD 20:	[VO] maximize
[LO] Lichtfunktion E 20:	[VO] Coming Home oder Leaving Home aktiv
[LO] Lichtfunktion F 20:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert EF 20:	0
[LO] Dimming Direction EF 20:	[VO] maximize
[LO] Lichtfunktion G 20:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion H 20:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert GH 20:	0
[LO] Dimming Direction GH 20:	[VO] maximize
[VO] Leuchte21BR RC8:	
[LO] Lasttyp 21:	[VO] 34 - LED Bremsleuchten
[LO] Lampendefektbitposition 21:	19
[LO] Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21:	3A
[LO] Lichtfunktion A 21:	[VO] Bremslicht
[LO] Lichtfunktion B 21:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert AB 21:	100
[LO] Lichtansteuerung HD AB 21:	[VO] always
[LO] Lichtfunktion C 21:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion D 21:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert CD 21:	0
[LO] Dimming Direction CD 21:	[VO] maximize
[LO] Lichtfunktion E 21:	[VO] Coming Home oder Leaving Home aktiv
[LO] Lichtfunktion F 21:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert EF 21:	0
[LO] Dimming Direction EF 21:	[VO] maximize
[LO] Lichtfunktion G 21:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion H 21:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert GH 21:	0
[LO] Dimming Direction GH 21:	[VO] maximize
[VO] Leuchte23SL HLC10:	
[LO] Lasttyp 23:	[VO] 32 - allgemeine LED bis 12W
[LO] Lampendefektbitposition 23:	A
[LO] Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23:	29
[LO] Lichtfunktion A 23:	[VO] Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO] Lichtfunktion B 23:	[VO] Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
[LO] Dimmwert AB 23:	100
[LO] Lichtansteuerung HD AB 23:	[VO] always
[LO] Lichtfunktion C 23:	[VO] Coming Home oder Leaving Home aktiv
[LO] Lichtfunktion D 23:	[VO] Tagfahrlicht
[LO] Dimmwert CD 23:	100
[LO] Dimming Direction CD 23:	[VO] maximize
[LO] Lichtfunktion E 23:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion F 23:	[VO] nicht aktiv

[LO] Lichtfunktion F 23:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert EF 23:	0
[LO] Dimming Direction EF 23:	[VO] maximize
[LO] Lichtfunktion G 23:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion H 23:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert GH 23:	0
[LO] Dimming Direction GH 23:	[VO] maximize
[VO] Leuchte24SL HRA65:	
[LO] Lasttyp 24:	[VO] 32 - allgemeine LED bis 12W
[LO] Lampendefektbitposition 24:	1A
[LO] Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24:	2A
[LO] Lichtfunktion A 24:	[VO] Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO] Lichtfunktion B 24:	[VO] Parklicht rechts
[LO] Dimmwert AB 24:	100
[LO] Lichtansteuerung HD AB 24:	[VO] always
[LO] Lichtfunktion C 24:	[VO] Coming Home oder Leaving Home aktiv
[LO] Lichtfunktion D 24:	[VO] Tagfahrlicht
[LO] Dimmwert CD 24:	100
[LO] Dimming Direction CD 24:	[VO] maximize
[LO] Lichtfunktion E 24:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion F 24:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert EF 24:	0
[LO] Dimming Direction EF 24:	[VO] maximize
[LO] Lichtfunktion G 24:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion H 24:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert GH 24:	0
[LO] Dimming Direction GH 24:	[VO] maximize
[VO] Leuchte26NSL LA72:	
[LO] Lasttyp 26:	[VO] 9 - allgemeine Glühlampe 27W, auch H15
[LO] Lampendefektbitposition 26:	C
[LO] Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26:	2E
[LO] Lichtfunktion A 26:	[VO] Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
[LO] Lichtfunktion B 26:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert AB 26:	100
[LO] Lichtansteuerung HD AB 26:	[VO] always
[LO] Lichtfunktion C 26:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion D 26:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert CD 26:	0
[LO] Dimming Direction CD 26:	[VO] maximize
[LO] Lichtfunktion E 26:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion F 26:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert EF 26:	0
[LO] Dimming Direction EF 26:	[VO] maximize
[LO] Lichtfunktion G 26:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion H 26:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert GH 26:	0
[LO] Dimming Direction GH 26:	[VO] maximize
[VO] Leuchte27NSL RC6:	
[LO] Lasttyp 27:	[VO] 9 - allgemeine Glühlampe 27W, auch H15
[LO] Lampendefektbitposition 27:	1C
[LO] Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27:	2F
[LO] Lichtfunktion A 27:	[VO] Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
[LO] Lichtfunktion B 27:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert AB 27:	100
[LO] Lichtansteuerung HD AB 27:	[VO] always
[LO] Lichtfunktion C 27:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion D 27:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert CD 27:	0
[LO] Dimming Direction CD 27:	[VO] maximize
[LO] Lichtfunktion E 27:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion F 27:	[VO] nicht aktiv

[LO] Dimmwert EF 27:	0
[LO] Dimming Direction EF 27:	[VO] maximize
[LO] Lichtfunktion G 27:	[VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion H 27:	[VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert GH 27:	0
[LO] Dimming Direction GH 27:	[VO] maximize